

راهنمای نصب :

- ۱- قطعه **A** را به صورتی که فلش روی آن به سمت محل نصب بوده و سمت بالا را نشان می دهد با پیچ های **B** در محل مورد نظر محکم کنید .
- ۲- قطعه **C** را بصورت کشویی در جهت فلش نشانگر از بالا به پائین ، بر روی قطعه **A** نصب کنید .
- ۳- از صحت نصب اطمینان حاصل کنید .

اخطار:

از مواد شوینده و سفید کننده جهت تمیز کردن آویز لباس به هیچ عنوان استفاده ننمائید .

www.Behrzan.com

